

Adres	Uitleesbaar	Beschrijft	Waarde bereik	Functie omschrijving	Opmerking
0(0x000)	03	06	0 - 1	Aan-uit status , 0 - uit 1 - aan	
1(0x001)	03	06	0 - 3	Mode 0 = warmteterugwinning, 1 = bypass, 2 = Tijdgestuurd automatisch, 3 = Slaapstand	Deze parameter kan niet worden geconfigureerd voor een enkele ontvochtiger.
2(0x002)	03	06	0 - 10	Toevoerventilator snelheid 1-20	
3(0x003)	03	06	0 - 10	Afzuigventilator snelheid	Het kan omgekeerd zijn vanwege een ander model.
4(0x004)	03	06	0	Reserve	
5(0x005)	03	06	0	Reserve	
6(0x006)	03	06	0 - 1	Vochtigheidssensor: 1 = aan, 0 = uit	Sommige modellen ondersteunen automatische werking niet.
7(0x007)	03	06	50 - 100	Kritische waarde luchtvochtigheid	0 kan niet worden geschreven.
8(0x008)	03	06	0 - 99	Gemeten luchtvochtigheid	
9(0x009)	03	06	0 - 1	CO ₂ -sensor: 1 = aan, 0 = uit	
10(0x000a)	03	06	800 - 2000	Kritische CO ₂ -waarde	
11(0x000b)	03	06	0-0xffff	• Bit 0: Brandalarmbeveiliging ingeschakeld • Bit 1: Fout in vochtigheidssensor • Bit 2: Fout in retourluchttemperatuursensor (RA) • Bit 3: Fout in toevoerluchttemperatuursensor (SA) • Bit 4: Fout in buitentemperatuursensor (OA) • Bit 5: Geforceerd startsignaal van het moederbord • Bit 6: Drukverschilsignaal moederbord • Bit 7: Filteralarm • Bit 8: Fout toevoerventilator • Bit 9: Fout afvoerventilator • Bit 10: Alarm voor vervangen van filter • Bit 11: Geforceerd hogesnelheidssignaal van moederbord • Bit 12: Fout CO₂-sensor • Bit 13: Geforceerd bypasssignaal moederbord • Bit 14: — (niet in gebruik) • Bit 15: Niet verbonden bedieningspaneel	
12(0x000c)	03	06	0-0xffff	• Bit 0: De voorverwarmingsfunctie van de PCB is ingeschakeld • Bit 1: De verwarmingsfunctie van de PCB is ingeschakeld • Bit 2: Ultralage temperatuur-logica actief (waarde = 1) • Bit 3: De bypassfunctie van de PCB is ingeschakeld • Bit 4: Fout in buitentemperatuurmeting(OA= Outside Air) • Bit 5: Het werkingssignaal van het moederbord is actief • Bit 6: Het foutsignaal van het moederbord is actief • Bit 7: De actieve voeding van de PCB is ingeschakeld • Bit 8: De ontdooifunctie van het moederbord draait • Bit 9: De ventilator is in vertraagde uitschakelstatus na verwarming • Bit 10: De luchtvochtigheid overschrijdt de norm • Bit 11: De CO₂-concentratie overschrijdt de norm • Bit 12: Softwarematige bypass is ingeschakeld • Bit 13: -- • Bit 14: -- • Bit 15: --	

Adres	Uitleesbaar	Beschrijfbaar	Waarde bereik	Functie omschrijving	Opmerking
13(0x000d)				CO2-gegevens	
14(0x000e)		06		Elektrische verwarming, 1 = aan, 0 = uit	
15(0x000f)		06		Instellen temperatuur elektrische verwarming	
16(0x0010)				Toevoerluchttemperatuur	
17(0x0011)				Retourluchttemperatuur	
18(0x0012)				Oorspronkelijke luchttemperatuur	
19(0x0013)		06		Correctie toevoerluchttemperatuur	
20(0x0014)		06		Correctie retourluchttemperatuur	
21(0x0015)		06		Correctie oorspronkelijke luchttemperatuur	
22(0x0016)		06		Automatische bypass, 1 = Aan, 2 = Uit	
23(0x0017)		06		Temperatuurverschil voor bypass	
24(0x0018)		06		Bypass openingstemperatuur	
25(0x0019)		06		Vorstbeveiliging, 1 = aan, 0 = uit	
26	03	06	-9~+5	Temperatuur voor starten ontdooien	Gebruik temperatuurregeling, ontdooitype voor detectie van ontdooien. Gebruik tijdsinstelling vanaf xx tijd na het begin van ontdooien.
27	03	06	10-99	Interval voor ontdooien	
28	03	06	2-20	Duur van ontdooicyclus	
29	03	06	0-250	Filter gebruikstijd per dag (Huidige tijd wordt gereset bij het schrijven van 1)	Geforceerd ontdooien op tijd wanneer de uittredetemperatuur is ingesteld op 0
30	03	06	0-375	Warmtewisselaar gebruikstijd per dag (Huidige tijd wordt gereset bij het schrijven van 1)	
31	03	06	60-180	Filteralarm-instelling	
32	03	06	120-360	Warmtewisselaaralarm-instelling	
33	03		1-2	Gebruik van drukverschil of tijd, 1 = gebruik drukverschil, 2 = gebruik timer	
34	03	06	0-7	Verschil tussen binnen- en buitentemperatuur	
35	03	06	1-10	Slaapstand	
36	03	06	15-30	Instellen slaaptemperatuur	
37	03	06	0-1	Herstartoptie bij stroomuitval: 0 = stroom uit zonder herstart, 1 = stroom aan met automatische herstart	
38	03	06	0-1	Kinderslot, 1 = vergrendeld, 0 = ontgrendeld	
39	03	06	1-99	Adres	
40	03			Model: 150, 250, 350, 500, 650, 800, 1000	
41	03	06	0-10	Intelligente boost-coëfficiënt, 0 = uit	
42	03	06	0-1	0 = gebruik controller en Modbus samen 1 = alleen Modbus gebruiken, zonder controller	

